

# **INTOVA**

***Born in Hawaii Built for the World***



## **Видеосвет GALAXY VIDEO LIGHT**

Руководство по эксплуатации

**Комплектация фонаря:** зарядное устройство, силиконовая смазка, запасной комплект уплотнительных колец, защитный кейс.

**Важное примечание:** Периодически смазывайте уплотнительные кольца фонаря силиконовой смазкой.

### **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ ФОНАРЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**

- 1) Открутите световую головку.
- 2) Установите на зарядное устройство вилку, соответствующую вашему типу розетки.
- 3) Вставьте вилку в розетку.
- 4) Подключите шнур к зарядному порту на корпусе фонаря.
- 5) На зарядном устройстве загорится красная лампочка. Заряжайте фонарь в течение 7-8 часов, пока вместо красного сигнала не загорится зеленый.



6) **Перед тем, как использовать фонарь, убедитесь, что полностью прикрутили световую головку к корпусу и туго затянули. Протечки фонаря, вызванные неправильным использованием уплотнительных колец, не являются гарантийным случаем.**

7) Для продления срока службы Li-ионных аккумуляторов храните фонарь в заряженном состоянии. Не допускайте полной разрядки батареи.



8) Заряжайте фонарь по мере необходимости или, по крайней мере, раз в 3 месяца, если не используете фонарь.

### **ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРЯ:**

- 1) Откройте фиксатор головки (предохранитель), затем поворачивайте ее до желаемой яркости.
- 2) 1 щелчок до 30%, 2 для 50%, 3 для 100% яркости.
- 3) Фиксатор головки можно закрыть только в положении Выкл.



### **УХОД И ХРАНЕНИЕ:**

- 1) Тщательно промывайте фонарь в пресной воде после каждого использования.
- 2) После промывке просушите фонарь.
- 3) Открутите световую головку от корпуса фонаря. Убедитесь, что уплотнительные кольца не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их силиконовой смазкой.
- 4) Если головка была откручена от корпуса длительное время, например, при авиаперевозке, перед установкой головки на корпус, убедитесь, что уплотнительные кольца и резьба не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их силиконовой смазкой.
- 5) Храните фонарь в сухом, прохладном месте.
- 6) Если фонарь не используется длительное время или вы транспортируете его, открутите световую головку от корпуса, чтобы избежать случайного включения фонаря и продлить срок службы аккумулятора.
- 7) Не разбирайте фонарь, во избежание потери гарантии.

### **УХОД ЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ:**

Так как в фонаре используется магнитный выключатель, со временем в нем могут накапливаться маленькие частички железа. Для очистки выключателя после каждого погружения поместите его под струю прохладной воды и несколько раз поверните его. Конструкция выключателя позволяет воде попадать под ободок, удаляя, тем самым, частички железа, песок и соль.

Не оставляйте фонарь в грязных местах или на песке во избежание попадания загрязнителей под ободок выключателя.

### **СПЕЦИФИКАЦИИ:**

- 1) Водонепроницаемость до 122 метров.
- 2) Максимальная яркость: 2500 Люмен
- 3) Световая температура: 5500-6000°K
- 4) Срок жизни светодиодов: 50000 часов
- 5) Диапазон температур при эксплуатации: от -20 до +45°С
- 6) Угол луча: 140°
- 7) Выключатель: магнитный
- 8) Время работы: 3 часа на 30% мощности, 2 часа на 50%, 1 час на 100% (при температуре 20-25°С)

### **МАТЕРИАЛЫ:**

- 1) Корпус: Анодированный алюминий 6061-T6
- 2) Черное матовое покрытие
- 3) Линза: стекло
- 4) Уплотнительные кольца (2 шт 53x2,5 мм): силикон

### **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- 1) Светодиоды: 6 x CREE XP-G
- 2) 12V, 1+/- 0,2 A (Max)
- 3) Батарея: 3 x 18560 (2600 mAh) Li-ion, 11,1 V
- 4) Время зарядки: от 3 до 8 часов.

### **ГАБАРИТЫ И ВЕС:**

- 1) Вес с аккумулятором: 702 грамма
- 2) Размеры: 72x100x120 мм

