

Ремонт термопечатью



Iron Mend™ – это термозаплата для ткани, которая обеспечит надежный ремонт неопрена. Используйте Iron Mend для усиления и ремонта зон наибольшего износа на вашем гидрокостюме, включая колени, локти, паховую область, подмышки и вокруг молнии.



Шаг 1: Вымойте и высушите изделие из неопрена.

Шаг 2: Разогрейте утюг до режима акрил, минимум или деликатный. Если вы будете работать с рукавом или штаниной, просуньте внутрь деревянный брусок, чтобы иметь твердую и ровную поверхность.



Шаг 3: Отрежьте кусок термозаплаты Iron Mend так, чтобы перекрывать поврежденную область на 20 мм. Всегда делайте края своей заплаты круглыми, тогда она вряд ли отклеится. Положите зачатку Iron Mend на поврежденную область уретановой стороной вниз и накройте листом теплозащитной бумаги.



Шаг 4: Прижмите Iron Mend горячим утюгом и зафиксируйте равномерное давление на 10 секунд. Поднимите и разверните утюг; прижмите его еще на 10 секунд.



Шаг 5: Дайте заплатке остынуть в течение нескольких минут, а затем проверьте прилипание. Если необходимо, прогрейте еще раз.