


Dive Rite: размерная таблица подвесных систем Transpac/ Trasplat/ Nomad

Подвесные системы Traspac изготавливаются в пяти размерах. Размер определяется по длине плечевой ляжки. Чтобы подобрать свою подвесную систему, измерьте длину ляжки от вершины плеча до пояса как показано на рисунке.

Внимание: при измерении учтите толщину гидрокостюма.



Размер	XS	S	M-L	XL	XXL
Расстояние от вершины плеча до пояса, см	33-41	36-44	43-55	47-60	для дайверов выше 190 см и тяжелее 110 кг

Вес/рост	45,4	49,9	54,4	56,7	59,0	61,2	63,5	65,8	68,0	70,3	72,6	74,8	77,1	79,4	81,7	83,9	86,2	88,5	90,7	95,3	99,8	104,3	
152,4	XS	XS	XS																				
154,9	XS	XS	XS																				
157,5	XS	XS	XS	S																			
160,0	XS	XS	XS	S	M																		
162,6	XS-S	XS-S	XS-S	S	M																		
165,1	XS	XS	XS	S	M																		
167,6		XS	XS	S	M																		
170,2		XS	XS	S	M																		
172,7		XS	XS	S	M	M																	
175,3		XS	XS	S	M	M																	
177,8		XS	XS	S	M	M																	
180,3				S	M	M																	
182,9					M	M															XXL		
185,4													L-XL										
188,0																							
190,5																							
193,0																							
195,6																							