



McNett AQUASURE™ Полиуретановый клей и герметик

Для ремонта мокрых и сухих гидрокостюмов, а также любого снаряжения для водных видов спорта.

Предназначен для склеивания изделий из неопрена, резины, кожи, стекловолокна и многого другого. Заклеивает отверстия, порезы и трещины. Восстанавливает потертые поверхности. При застывании становится эластичным.

Используйте AQUASEAL® для ремонта гидрокостюмов мокрого и сухого типов, неопреновых бот, носок и перчаток, жилетов-компенсаторов, спасательных жилетов, надувных игрушек, швов палаток, парусов, снаряжения для подводного плавания и подводной охоты, непромокаемой одежды, надувных лодок, кожаных и резиновых изделий, спортивных ботинок, водных лыж, стекловолокна, обуви.

Инструкция по применению:

Ремонт: Очистите поврежденную поверхность неопрена очистителем Cotel-240™, жидкостью для снятия лака или другими подобными специальными средствами. Нетканевые поверхности вначале обработайте мелкой шкуркой, затем очистите. Нанесите AQUASURE™ непосредственно из тюбика, или с помощью кисточки. Оставьте средство высыхать на ночь (на 10-14 часов). Для ускорения процесса застывания клея (2 часа), воспользуйтесь отвердителем Cotel-240™.

Разрывы, трещины, порезы: С изнаночной стороны подклейте место разрыва материала клейкой лентой. Залейте снаружи AQUASURE™ так, чтобы клей приблизительно на 5 мм заходил на края материала. Когда клей застынет, удалите изоляцию.

Ремонт швов: Нанесите слой AQUASURE™ толщиной около 1 мм на поверхность шва, выступая за края шва приблизительно на 5 мм. Наносите клей, слегка надавливая на материал, чтобы клей впитался.

Внимание! Полностью высохший клей AQUASURE™ становится скользким при намокании. При заклеивании подошв обуви, через полчаса после нанесения клея, посыпьте песком поверхность, обработанную клеем, и оставьте AQUASURE™ застывать дальше.

Области сильного износа: Покройте область сильного износа неопрена (например, неопреновых обтюраторов) или другого материала тонким слоем клея AQUASURE™ с помощью ножа или шпателя. После застывания увеличивается прочность зоны сильного износа при сохранении эластичности.

Хранение: Если Вы не полностью истратили средство, то перед хранением продвиньте содержимое к горлышку тюбика. Протрите, очистите тюбик и крышку. Храните в сухом, прохладном месте. Для продолжительного срока годности храните клей в морозильнике. Для восстановления текучести средства, погрузите тюбик в теплую воду на 15 минут. AQUASURE™ может изменить (затемнить) цвет кожи, ткани и других материалов. Поэтому, прежде чем использовать средство, попробуйте AQUASURE™ на небольшом, незаметном участке изделия. Внимание! Средство содержит толуол и изоцианиды.

R11: Легко воспламеняется.

R20: Вредно при вдыхании паров.

R42: Может вызвать неприятные ощущения при вдыхании паров.

S2: Храните в местах, недоступных для детей.

S16: Держите подальше от источников огня, не курите во время пользования средством.

S24/25: Избегайте контакта средства с кожей и глазами.

S26: В случае попадания средства в глаза незамедлительно тщательно промойте их большим количеством чистой пресной водой (в течение 15-ти минут) и обратитесь за медицинской помощью.

S28: В случае попадания средства на кожу, незамедлительно протрите ее спиртосодержащим средством или растворителем для красок, затем вымойте с мылом в чистой воде.

S29: Не выливайте в канализацию.

S33: Соблюдайте меры предосторожности против вытекания.

S51: Пользуйтесь средством только в хорошо проветриваемых помещениях.

Сделано в США
28 грамм или 2x7 грамм