

# ИНСТРУКЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ  
LCD ЧАСЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ



## КНОПКИ

• Кнопки управления показаны буквами на рисунке:



A -- Сброс  
B -- Выбор режима  
C -- Подсветка  
D -- Старт / Стоп

## ДИСПЛЕЙ



## ВЫБОР РЕЖИМА

• Нажмите "B" для изменения режима в следующей последовательности:

Режим часов – Глубиномер –  
Режим записи – Секундомер –  
Обратный отсчет времени – Будильник

### a РЕЖИМ ЧАСОВ

- День недели, Часы, Минуты, Секунды, Месяц, Число;
- 12/24ч Формат;
- Календарь на 50 лет (2010– 2059).




### b ГЛУБИНОМЕР

- Максимальная глубина: 100м или 330футов
- Макс. время погружения: 3:59;
- Диапазон температур: -9.9–60.0°C или 14.2–140°F.



### c ЗАПИСЬ

- Глубина, Темп., Время;
- 99 записей.



### d СЕКУНДОМЕР

- 0,01 секунды
- Диапазон измерений: 0'00"00 ~ 23:59'59".



### e ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

- Диапазон измерений: 23:59'59" ~ 0'00"00.



### f БУДИЛЬНИК

- 5 видов сигналов;
- Сигнал каждый час;
- Сигнал в определенное время каждый день.



### g ДВА ЦИФЕРБЛАТА

- Время другой временной зоны.



## a Режим часов

### 12/24ч Формат

В режиме часов, нажмите "D" для выбора формата времени 12/24ч



### Установка Времени

1. В режиме часов, нажмите и удерживайте "A", пока индикатор секунд не станет мигать (мигание означает переход в режим редактирования)
2. Нажмите "C" или "D" для обнуления секунд
3. Нажимайте "B" для перехода к редактированию следующего индикатора
4. Нажмите "D" для увеличения числа или удерживайте для быстрого увеличения числа; Нажмите "C" для уменьшения числа или удерживайте для быстрого уменьшения числа;
5. Повторяйте шаг 3 и шаг 4 для изменения значений в следующей последовательности: Секунды - Часы - Минуты - Год - Месяц - Дата
6. Нажмите "A" чтобы сохранить и выйти. (День недели автоматически установится в зависимости от Даты, месяца и Года)



## ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

• Если низкий уровень заряда, загорается индикатор "B".  
Требуется замена батареи на новую.



## b ГЛУБИНОМЕР

### Настройка

В режиме глубиномера нажмите "A" загорится индикатор глубины (мигание индикатора глубины означает переход в режим редактирования)

2. Нажмите "C" или "D" для выбора значения глубины в м/Фт;

3. Нажмите "B" чтобы перейти в режим настройки температуры

4. Нажмите "C" или "D" для выбора значения температуры в °C/°F;

5. Нажмите "A" чтобы сохранить и выйти

### Измерение Глубины Погружения

1. В режиме глубиномера нажмите "D" для начала измерения глубины, текущей температуры;

2. Чтобы остановить измерение глубины снова нажмите "D".

Время погружения автоматически начинает отсчет, когда глубина более 1,5м или 5Футов

Если время погружения более 1 минуты, то запись параметров может быть просмотрена в режиме записи

Индикаторы глубины загорается и звучит сигнал, если скорость погружения более чем 6м/сек

## С ЗАПИСЬ

### Просмотр Записей

1. При переходе в режим записи, отображает рекорд глубины и дату этого события
2. Нажмите "A", чтобы просмотреть последнюю дату погружения
3. Нажмите "C", чтобы просмотреть подробнее параметры этого погружения: глубина, температура и время погружения
4. Нажмите на "A" для перехода к следующей записи погружения
5. Повторяя шаг 2~4, вы можете просмотреть всю историю записей погружений



### Удаление Записи

1. Если нужно удалить запись, встаньте на запись, которую надо удалить, нажмите "D" и удерживайте 2 секунды.



## Д СЕКУНДОМЕР

### Одиночный замер

1. В режиме секундомера нажмите "D", чтобы запустить отсчет времени.
2. Повторно нажмите "D", чтобы остановить отсчет времени секундомера.
3. Нажмите "A" для обнуления времени секундомера



### Промежуточный результат

1. В режиме секундомера нажмите "D", чтобы запустить отсчет времени.
2. Нажмите "A", чтобы остановить циферблат, при этом отсчет секунд будет продолжаться в скрытом режиме
3. Нажмите "A", чтобы снова отображался секундомер
4. Повторяйте шаг 2 и 3, чтобы фиксировать промежуточные результаты секундомера.
5. Нажмите "D", чтобы остановить отсчет времени секундомера.



## Е ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Когда обратный отсчет достигает нуля, это сопровождается сигналом 60 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

### Настройка обратного отсчета

1. В режиме обратного отсчета нажмите "A", замигает индикатор часов. (мигание индикатора означает переход в режим редактирования)
2. Нажмите "D" для увеличения значения часов; Нажмите "C" для уменьшения значения. Если удерживать, то значения меняются быстрее.



3. Нажмите "B" чтобы перейти к редактированию следующего индикатора;



4. Нажмите "D" для увеличения значения часов; Нажмите "C" для уменьшения значения. Если удерживать, то значения меняются быстрее.



5. Повторите шаг 3~4 для редактирования индикаторов в следующей последовательности: Часы-Минуты-Секунды;

6. Нажмите "A", чтобы завершить редактирование.

### Использовать обратный отсчет

1. Нажмите "D" чтобы запустить обратный отсчет времени;
2. Нажмите "D", чтобы поставить на паузу обратный отсчет времени



## Ф СИГНАЛ

Звуковой сигнал в режиме будильника звучит в установленное время каждый день по 60 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал

### Сигнал и Будильник

В режиме сигнала, нажмите "C" для выбора номера таймера сигнала, Alarm1~Alarm5.

Чтобы определить сигнал как будильник, нажмите "D" для включения/выключения. В режиме выбранного сигнала Alarm1~Alarm5 нажмите "D" для включения/выключения сигнала.



### Установка Времени Сигнала

1. В режиме выбранного сигнала нажмите "A", замигает индикатор часов, а также индикатор "9". (Мигание индикатора означает переход в режим редактирования);
2. Нажмите "D" для увеличения значений, или "C" для уменьшения значений. Удержание кнопки увеличивает скорость изменения значений.
3. Нажмите "B" для выбора редактирования минут;
4. Нажмите "D" для увеличения значений, или "C" для уменьшения значений. Удержание кнопки увеличивает скорость изменения значений.
5. Нажмите "A", чтобы выйти из режима редактирования




• Для каждого сигнала Alarm1~Alarm2 повторите шаги 1~5

## ПОДСВЕТКА

• Фоновая подсветка делает видимой информацию на экране в темноте

### Использование подсветки

В любом режиме часов, нажмите "C" для подсветки дисплея на 3 секунды



## 9 ДВА ЦИФЕРБЛАТА

### Настройка часов для второго циферблата

В режиме вторых часов нажмите и удерживайте "A", индикатор часов начнет мигать. (Мигание индикатора означает переход в режим редактирования);



2. Нажмите "D" для увеличения значений, или "C" для уменьшения значений. Удержание кнопки увеличивает скорость изменения значений;



3. Нажмите "B" для выбора редактирования минут;



4. Нажмите "C" или "D" для изменения минут. (Значение минут меняется с шагом в 30 минут)



5. Нажмите "A" чтобы выйти из режима редактирования

## ВНИМАНИЕ !!!

1. Никогда не пытайтесь приоткрыть или снять заднюю крышку часов.
2. Не нажимайте на кнопки подводкой.
3. В случае попадания влаги внутрь, обратитесь немедленно к дилеру за помощью. В противном случае металлические части часов могут подвергнуться коррозии.
4. Хотя часы спроектированы для использования в разных условиях, необходимо избежать грубого воздействия на часы или их падения.
5. Не подвергайте часы воздействию высоких температур, долгих прямых солнечных лучей.
6. Протирайте часы сухой мягкой тряпкой, чтобы не повредить экран.
7. Избегайте взаимодействие пластиковых частей часов с активными химическими реагентами, во избежании повреждения часов.
8. Избегайте контактов часов с электромагнитными излучениями.